



ELDSMEDJAN

TRADITIONAL SAUNA CULTURE

Manual BASTUVAGN



Viktigt att läsa denna innan leverans.

Stort grattis till er nya fantastiska bastuvagn!

Vi är övertygade om att den kommer ge er många år av glädje, avkoppling och välbefinnande. En Eldsmedjan bastu är utformad för att kräva minimalt underhåll, men det lilla som behövs är avgörande för att säkerställa att ni kan njuta av den under lång tid framöver.

I denna manual hittar ni viktig och praktisk information som hjälper er både före, under och efter leverans – samt tips för att sköta och underhålla er bastu på bästa sätt. Vi hoppas att ni får många härliga stunder i er nya bastuvagn!



INNAN LEVERANS

Leveransinformation och praktiska råd

Allt vi kan förbereda och dela med er i ett tidigt skede underlättar processen och bidrar till en smidig leverans. Leveranstiden ni fått är preliminär. Ca en vecka innan leverans kommer ni få besked att leveransen är på väg. **Se nästa sida.**

Observera att vi inte står för några merkostnader i samband med leverans.

Er roll vid leveransen av bastuvagnen

När bastuvagnen levereras behöver ni hjälpa att lasta av den.

Bastun levereras färdigmonterad. **Se bilder nedan.**



Avlastning av bastuvagnen kan ske på flera sätt:

- Lastmaskin eller traktor med gafflar: Ett utmärkt alternativ om ni redan har sådan utrustning tillgänglig.
- Kranbil: Anlita en lokal entreprenör.
- Utan lastmaskin, traktor el kranbil: I vissa fall funkar det att rulla av bastuvagnen men för säkerhetsskull rekommenderar vi att ta hjälp.

Om ni saknar egen utrustning rekommenderar vi att ni anlitar en lokal entreprenör för att hjälpa er med avlastning. Detta är en relativt liten kostnad jämfört med att bygga en bastuvagn från grunden, och säkerställer att allt sker säkert och smidigt.

Tänk på att vägen fram till avlastningsplatsen måste vara farbar för en mindre lastbil med släp. Om det inte är möjligt kan bastuvagnen behöva lastas av längre bort och transporteras sista biten på egen hand.

Vid förflyttning med eget fordon: Se till att dragfordonet har 50 mm kula (standard) och helst rätt höjd. Draget sitter på ca 400 mm höjd på bastuvagnen.

Är ni osäkra på avlyft? Anlita proffs eller rådfråga oss!



LEVERANS

När ni beställde er bastuvagn fick ni en preliminär leveransvecka. Observera att denna vecka endast är vägledande och kan komma att ändras.

- **Cirka en vecka innan leveransen:** Ni får besked om att bastuvagnen kommer att levereras under den nästkommande veckan.
- **Slutet av veckan före leverans:** Ni informeras om vilken dag leveransen är planerad.
- **1–2 dagar före leverans:** Ni får mer exakt information om den beräknade leveranstiden.

Viktigt att känna till: Leveransen kan ske utanför ordinarie arbetstid.

Observera att vi inte står för några merkostnader i samband med leverans.



Anmälan om eldstadsinstallation

Bastun går under principen "Friggebod" och är inte bygglovspliktig då den är under 15m². Det är olika mellan kommuner och det kan på vissa håll behövas en "anmälan om eldstadsinstallation" vilket innebär att en sotare kommer ut och besiktar.

Frågor angående din leverans? Kontakta din säljare!



EFTER LEVERANS

Bastunvagnen har levererats

Nu när din bastuvagn har anlänt, följer här några viktiga steg för att förbereda den inför användning:

- Kolla så inga skador syns på emballaget och kontrollera att produkten stämmer med vad som är beställt.
- Krympplasten avlägsnas genom att skruva bort de reglar i underkant som håller plasten (Torx skruv).
- Innerdörrar har en transportsäkring som monteras bort.
- Montera förlängningen och regnskyddet på skorstenen (ovan tak).



! Färgen på bastun kan skilja sig något från den färg som valts via vår färgkarta. Detta beror på naturliga variationer i materialet och färgprocessen.

Dags att börja bada bastu

Har ni valt en vedeldad kamin så skall den eldas in innan ni lägger i stenarna. Kaminen är behandlad med en olja som skall brännas bort. Elda upp kaminen ordentligt varm. Kaminen kommer ryka ganska kraftigt en liten stund men röken är ej farlig. Vädra efteråt.



- Draget i Harvias Vedeldade kaminer ställs med askluckan.
- Läs Harvias manual för just er kamin, ligger i kaminen vid leverans.
- I manualen kan ni även läsa om sotning m.m.
- Elda med torr ved (15-20% fuktighet) och elda inte bara med ek
- Askluckan skall vara öppen vid eldning så veden brinner effektivt utan onödigt sot.

Man får under inga omständigheter hälla saltvatten eller bräckt vatten på stenarna, kaminen rostar då sönder.

När kaminen svalnat kan ni lägga i stenarna.

- Börja med de största i botten och stapla dem inte för tätt.
- Plattare stenar ställs med fördel på högkant. Man måste ha cirkulation mellan stenarna för att få optimal effekt ur kaminen.
- När man kastar vatten på stenarna bildas små sprickor och stenarna bryts sakta ner, det sedimentet samlas i botten på kaminen. Ca en ggr per år bör man ta ur stenarna och dammsuga ur botten på stenmagasinet i kaminen. Man kan då passa på och byta ut stenarna mot nya.



! Efter bastubad, lägg gärna i en extra brasa 2-3 vedträ och öppna alla ventiler och asklucka för att torka ur bastun.



EFTER LEVERANS

Körning med Bastuvagn

Steg 1 - säkring:

- Dra upp stödbenen.
- Säkra dörrar med tejp el band.
- Tag bort bastu sten som kan ramla ur & spänn fast kaminen i bottenplattan med ett spännband.

Steg 2 - körning:

- Kör långsamt, rekommenderat MAX 20 km/h.
- Tänk på att bastuvagnen är tung & saknar bromsar.
- Bastuvagnen är mobil men det är ingen släpvagn.

Steg 3 - uppställning:

- Parkera bastuvagnen så rakt det går.
- Fäll ner stödbenen. Tänk på att marken ofta ger vika under stödbenen, använd gärna plattor under stödbenen och efterspänn emellanåt.



! Bastuvagnen kan framföras på allmän väg i max 30 km/h om den förses med en varningstriangel bak, bakljus & blinkers.


! Bastuvagnen är en mobil bastu, inte en terränggående bastu.
Vi rekommenderar max 20 km/h.



UNDERHÅLL

Dörrar

Eftersom bastun är byggd av levande material så kommer årstid m.m. påverka bastun och dörrarna är ett ställe man kan märka av detta på. Glasdörrarna kan justeras enkelt genom att lossa skruvarna under täck kåporna.



Ytterdörrens gångjärn har 2 st justerings skruvar per gångjärn. För att höja eller sänka dörren skruvar ni på den övre växelvis. För att dörren ska komma ut eller in, skruva på den nedre skruven. Här används en insexnyckel.

Tryckfall heter den delen som gör att dörren hålls stängd även om den inte är låst. Den går in i den delen ni ser på bilden och denna kan justeras utåt och inåt genom att lossa på skruvarna, justera och dra åt.



Rostfria band (vanligast på bastuvagnar) måste man kontrollera så att banden är spända. Lossa ev låsmutter och spänn växelvis övre och undre mutter med 19mm verktyg. Använd ej muttermaskin!



UNDERHÅLL

Shingeltak (Bitumentak)

Shingeltak är slitstarkt och ger bra skydd mot väder och vind. Eftersom bastun är byggd i trä, som är ett levande material, kan enstaka shingelplattor ibland lossna i kanter eller skarvar. Om detta sker fästs de enkelt igen med asfaltsklister: rengör ytan, applicera lite klister under plattan och tryck till. Regelbunden kontroll och små åtgärder förlänger takets livslängd och säkerställer ett tätt och hållbart skydd.



Färg

Bastun är i stort sett som vilken träbyggnad som helst, den behöver lite underhåll. Våra bastu byggts av 44 mm svensk gran ner torkat till max 12% fuktighet.

Bastun är målad i vattenburen färg om inget annat beställts. Efter ca 5–7 år bör ni måla bastun på nytt. Då trä är ett levande material så kommer det att röra på sig. Även om vi skruvar alla brädor både i väggen och i varandra så kan det med tiden bli glipor så att omålat trä syns. Detta är helt naturligt och omfattas inte av garantin.



Årligt underhåll:

Vissa bastumodeller har genom sin konstruktion områden där snö och väta gärna ligger kvar. Dessa områden behöver extra uppmärksamhet. Stryk gärna på lite extra färg/olja på dessa områden årligen.

- Sota kaminen och skorstenen (se Harvia manualen, finns även online).
- Tag ur stenarna ur kaminen, inspektera och dammsug upp grus. Byt gärna stenar.
- Fläckar och smuts i bastun tas enkelt bort med finkornigt 240 sandpapper. Önskar man skydda sittlaven kan man använda parafinolja, bastuvax eller annan produkt avsedd för bastu.
- Kontrollera att ogräs och annan växtlighet inte ligger emot bastun, dessa överför dagg/fukt till bastun och röta kan uppstå.



**Förvara alltid en hink med vatten inne i bastun somartid.
Detta fungerar som naturlig luftfuktare.**



Står er bastu oanvänd under delar av året? Se till att ventiler är öppna.



FELSÖKNING

Bastuns dörrar går ej att stänga/öppna tillfredsställande.

- Kontrollera att bastun står i våg, att inga sättningar i marken förekommer. Använd ett längre vattenpass. Står bastun snett märks detta primärt på dörrarnas funktion.
- Höj bastun med domkraft eller liknande där det behövs och justera.
- Justera dörrarna enligt instruktioner ovan.

Bastun kommer inte upp i temperatur.

- Kontrollera att stenarnas placering medger ett bra luftflöde.
- Kontrollera att kaminen inte är full av grus i botten från gamla bastu stenar.
- Kontrollera att skorstenen har ett bra drag.
- Kontrollera att luft kan flöda in fritt under bastun.

Bastun fäller ut kåda.

- Helt normalt och låt kådan bara torka så lossnar den lätt. Sitter kådan dumt till? Tejpa över och låt torka.
- Träet fäller inte ut kåda i evighet.

Sprickbildningar i träet.

- Naturligt vid stora förändringar i fuktighet & temperatur. Eldsmedjan bastu är av 44 mm gran ner torkat till max 12%.
- Ha en hink med vatten i bastun sommartid som naturlig luftfuktare.

Mögel i bastun.

- Kommer av för hög fukt och dålig ventilation. Eldsmedjan bastu möglar ej om ventilationen sköts. Tilluften sker genom hela golvet och frånluften genom ställbara ventiler.
- Ventiler och asklucka lämnas i öppet läge när bastun ej används.
- Efter avslutat bastubad, lägg i en extra brasa innan ni lämnar bastun så torkar den ur.

En Eldsmedjans bastu omfattas av konsumentköplagen, 2 års garanti, detta under förutsättning att skötselråd och underhåll sköts. Används produkten i kommersiellt bruk gäller ej konsumentköplagen utan endast komponentgaranti.

