



SV
DA
NO

WiFi modul

QUICK GUIDE



Denna guide ger de grundläggande installationsföresättningar, ytterligare dokumentation för inkoppling och garantivillkor finns att hämta från vår hemsida (skanna QR koden).




Gullberg & Jansson ansvarar ej för skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller felaktigt underhåll.

Aqua Temp - Quick Start Guide

Översikt

Installera appen Aqua Temp från App Store™ eller Google Play™. Registrera ett konto och lägg till din värmepump genom att följa instruktionerna i appen.



LED-beskrivning

LED 1 lyser med fast sken när man påbörjar nätverksinstallationen och under själva SmartLink-installationen kommer den att blinka för att sedan släckas när installationen är klar.

LED 2 lyser med fast sken när WiFi-modulen är uppkopplad mot routern, blinkar LED 2 finns ingen uppkoppling mot routern.

LED 3 lyser med fast sken när routern är uppkopplad mot molntjänsten, blinkar LED 3 finns ingen uppkoppling mot molntjänsten.

LED 4 lyser med fast sken när WiFi-modulen är uppkopplad mot styrkortets RS485-ingång i värmepumpen, blinkar LED 4 finns ingen uppkoppling mot värmepumpen.

Tips! Om LED 2 blinkar efter installation prova att flytta den närmare routern med hjälp av WiFi-modulens förlängningskabel. WiFi-modulen stödjer endast 2,4 GHz-bandet.

Appen uppdateras kontinuerligt vilket kan påverka funktionalitet och utseende. Senaste versionen av Aqua Temp-manualen hittar du på vår hemsida.

Forord

Denne vejledning indeholder de grundlæggende installationskrav og yderligere dokumentation til forbindelse og garantibetingelser findes på vores hjemmeside (scan QR-koden).




Gullberg & Jansson påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert installation, forkert fejlsøgning eller forkert vedligeholdelse.

Aqua Temp - Quick Start Guide

Oversigt

Installer appen Aqua Temp fra App Store™ eller Google Play™. Registrer en konto, og tilføj din varmepumpe ved at følge instruktionerne i appen.



LED beskrivelse

LED 1 lyser fast, når du starter netværksinstallatinen, og under selve SmartLink-installationen vil den blinke og derefter slukke, når installationen er afsluttet.

LED 2 lyser konstant, når WiFi-modulet er tilsluttet routeren, blinker LED 2 er der ingen forbindelse til routeren.

LED 3 lyser fast, når routern er tilsluttet skytjenesten, blinker LED 3 er der ingen forbindelse til skytjenesten.

LED 4 lyser fast, når WiFi-modulet er tilsluttet kontrolkortets RS485-indgang i varmepumpen, blinker LED 4 er der ingen forbindelse til varmepumpen.

Tip! Hvis LED 2 blinker efter installationen, kan du prøve at flytte den tættere på routeren ved hjælp af WiFi-modulens forlængerledning. WiFi-modulet understøtter kun 2,4 GHz-båndet.

Appen opdateres konstant, hvilket kan påvirke funktionalitet og udseende. Du finder den nyeste version af Aqua Temp-manualen på vores hjemmeside.

Denne veiledningen inneholder de grunnleggende installasjonskravene, tilleggsdokumentasjon til forbindelse og garantibetingelser kan lastes ned fra vår nettside (skann QR-koden).




Gullberg & Jansson kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig installasjon, feilaktig feilsøking eller feilaktig vedlikehold.

Aqua Temp - Quick Start Guide

Oversikt

Installer Aqua Temp-appen fra App Store™ eller Google Play™. Registrer en konto og legg til varmepumpen din ved å følge instruksjonene i appen.



LED-beskrivelse

LED 1 lyser fast når du begynner nettverksinstallasjonen, og under selve SmartLink-installasjonen vil den blinke og deretter slå seg av når installasjonen er fullført.
LED 2 lyser konstant når WiFi-modulen er koblet til ruter, blinker LED 2 er det ingen forbindelse til ruter.
LED 3 lyser fast når routern er koblet til skytjenesten, blinker LED 3 er det ingen forbindelse til skytjenesten.
LED 4 lyser fast når WiFi-modulen er koblet til kontrollkortets RS485-inngang i varmepumpen, blinker LED 4 er det ingen forbindelse til varmepumpen.

Tips! Hvis LED 2 blinker etter installasjonen, kan du prøve å flytte den nærmere ruter ved å bruke forlengeskabelen til WiFi-modulen. WiFi-modulen støtter bare 2,4 GHz-båndet.

Appen blir kontinuerlig oppdatert som kan påvirke funksjonalitet og utseende. Du finner den siste versjonen av Aqua Temp-manualen på vår hjemmeside

Installation/Installation/Installasjon

SV WiFi modul

WiFi modulen kan installeres inom- eller utomhus. Vid installation utomhus må WiFi modulen installeres så kabeln peker lodrätt neråt för att undvika vattenskador. WiFi modulen ansluts parallellt med varmepumpens display med det medföljande Y-kablaget på modeller med stöd för WiFi. Om signalstyrkan till det trådlösa nätverket som WiFi modulen ska anslutas till är låg vid den tilltänkta installationsplaceringen finns en medföljande förlängningskabel på 20m för att kunna placera WiFi modulen närmare det trådlösa nätverket (routern). Vid inkoppling av förlängningskabeln är det viktigt att skydda kabelkontaktarna mot fukt. WiFi modulen är försedd med ett magnetfäste på baksidan.


DA WiFi modul

WiFi-modulet kan installeres inendørs eller udendørs. Ved udendørs installation skal WiFi modulet installeres så kablet peger lodret nedad for at undgå vandskader. WiFi-modulet forbindes parallelt med varmepumpens display med det medfølgende Y-kabel på modeller med understøttelse af WiFi. Hvis signalstyrken på det trådløse netværk, som WiFi modulet skal tilsluttes, er lav på det påtænkte installationssted, medfølger der en forlængerledning på 20m for at kunne placere WiFi modulet tættere på det trådløse netværk (router). Ved tilslutning af forlængerledningen er det vigtigt at beskytte kabelkontakterne mod fugt. WiFi modulet er udstyret med en magnetisk fastgørelse på bagsiden.


NO WiFi modul

WiFi-modulen kan installeres innendørs eller utendørs. Ved installasjon utendørs skal WiFi modulen installeres slik at kabelen peker vertikalt nedover for å unngå vannskader. WiFi-modulen kobles parallelt med varmepumpens display med den medfølgende Y-kabelen på modeller med støtte for WiFi. Hvis signalstyrken til det trådløse nettverket som WiFi modulen skal kobles til er lav på tiltenkt installasjonssted, medfølger det skjøtekabel på 20m for å kunne plassere WiFi-modulen nærmere det trådløse nettverket (ruter). Ved tilkobling av skjøteledning er det viktig å beskytte kabelkontaktene mot fuktighet. WiFi modulen er utstyrt med magnetfeste på baksiden.

sv Värmepumpslista
 da Liste over varmepumper
 no Liste varmepumper



sv Meny
 da Menu
 no Meny



sv Undermeny
 DA Undermenu
 NO Undermeny

