

PoolLab 2.0 – snabbguide

1. Ladda ner LabCOM-appen

LabCOM-appen är gratis och finns för både **Android** och **iPhone/iPad**. Sök efter **LabCOM** i Google Play eller App Store och installera appen. Skapa därefter ett LabCOM Cloud-konto i appen om du vill kunna synkronisera mätresultat mellan PoolLab 2.0, appen och molnet.

2. Anslut PoolLab 2.0 till telefonen via Bluetooth

Bluetooth används för att koppla PoolLab 2.0 till LabCOM-appen och för att göra inställningar i enheten.

1. Slå på **PoolLab 2.0**.
2. Tryck **två gånger kort** på knappen med WiFi/Bluetooth-symbolen längst ned till höger på instrumentet. Bluetooth-symbolen ska nu visas grönt på displayen.
3. Öppna **LabCOM-appen** i telefonen.
4. Tryck på **menyikonen (tre streck)** längst ned till höger.
5. Välj **"Anslut enhet"**.
6. Vänta tills enheten visas i listan och välj **"PoolLab2"**.
7. PoolLab 2.0 är nu ansluten och du kan göra inställningar via appen.

Vid varje Bluetooth-anslutning synkroniseras **datum och tid** automatiskt. Appen kontrollerar även om det finns en **ny programvaruuppdatering** för PoolLab 2.0. Om en uppdatering finns tillgänglig erbjuds den för installation.

3. Uppdatera PoolLab 2.0

Uppdateringar kontrolleras automatiskt när PoolLab 2.0 ansluts till LabCOM-appen via Bluetooth. Följ anvisningarna i appen om en uppdatering erbjuds. Uppdatering kan även kontrolleras när enheten ansluts till ett konfigurerat WiFi-nätverk.

Viktigt: Se till att PoolLab 2.0 har tillräckligt med batteri och att anslutningen inte avbryts under uppdateringen.

4. Anslut PoolLab 2.0 till WiFi

WiFi gör att mätresultaten kan skickas direkt till **LabCOM Cloud**, utan att telefonen behöver vara ansluten via Bluetooth.

Först måste PoolLab 2.0 vara ansluten till telefonen via Bluetooth:

1. Öppna anslutningen till PoolLab 2.0 i **LabCOM-appen**.
2. Tryck på **skiftnyckeln** bredvid "Connected WiFi".
3. Ange WiFi-nätverkets **SSID (nätverksnamn)** och **lösenord**. Det går även att skanna nätverkets QR-kod.
4. Tryck på **"skicka till PoolLab"**.

WiFi-nätverket är nu sparad i PoolLab 2.0. När WiFi finns tillgängligt kan mätresultaten skickas till molnet genom att trycka **en gång på WiFi-knappen** på PoolLab 2.0.

5. Koppla PoolLab 2.0 till LabCOM Cloud

För att mätresultaten ska hamna i molnet måste ett aktivt molnkonto vara konfigurerat:

1. Anslut PoolLab 2.0 till LabCOM-appen via Bluetooth.
2. Tryck på **skiftnyckeln** bredvid "Connected Cloud Account".
3. Välj eller skapa ett LabCOM Cloud-konto om det saknas.
4. Tryck på **"skicka till PoolLab"**.

När både **WiFi och molnkonto** är konfigurerade kan PoolLab 2.0 skicka mätresultaten direkt till LabCOM Cloud. Resultaten blir då tillgängliga i appen, Windows-programvaran och på LabCOMs webbplats.

Kort sammanfattning

Bluetooth = anslut PoolLab 2.0 till telefonen och gör inställningar.

WiFi = skicka mätresultat direkt från PoolLab 2.0 till molnet.

Första gången du använder WiFi behöver du alltså **Bluetooth + LabCOM-appen** för att konfigurera WiFi och molnkonto. Därefter kan PoolLab 2.0 använda WiFi för att överföra mätdata direkt till molnet.